

凡例: ○手動 □電動

- ④⑩ 大ホリゾン幕
- ④⑨ 大黒幕
- ④⑧ 第13吊物ボタン
- ④⑦ 第12吊物ボタン
- ④⑥ 第11吊物ボタン
- ③⑤ アッパーライト
- ③④ 4袖幕
- ③③ 10吊物ボタン
- ③② 4サスライト
- ③① 9ボタン(2ホリ幕)
- ③⑩ 8吊物ボタン
- ②⑨ 5文字幕
- ②⑧ 3袖幕
- ②⑦ 7吊物ボタン
- ②⑥ 6ボタン(松羽目)
- ②⑤ 3サスライト
- ②④ 正面板(2UH)
- ②③ 1ホリ幕
- ②② 2中割幕
- ②① 4文字幕
- ②⑩ 5吊物ボタン
- ②⑨ 4吊物ボタン
- ①⑧ スクリーン(1UH)
- ①⑦ 2サスライト
- ①⑥ 2ボーダー(3文字)
- ①⑤ 2袖幕
- ①④ 3吊物ボタン
- ①③ 2吊物ボタン
- ①② 1中割幕
- ①① 1吊物ボタン
- ①⑩ 2文字幕
- ①⑨ 1サスライト
- ①⑧ 1ボーダー(1文字)
- ①⑦ 1袖幕
- ①⑥ 定式幕
- ①⑤ 暗転幕
- ①④ 引割カーテン
- ①③ 緞帳
- ①② 防火戸
- ① プロ・サス

