

ふるさとホール照明SUSコンセント図

凡例: ○手動 □電動

- ④⑩ 大水平ゾンテ幕
- ④⑨ 大黒幕
- ④⑧ 第13吊物ボタン
- ④⑦ 第12吊物ボタン
- ④⑥ 第11吊物ボタン
- ④⑤ アッパーライト
- ④④ 4袖幕
- ④③ 10吊物ボタン
- ④② 4サスライト
- ④① 9ボタン(2ホリ幕)
- ④⑩ 8吊物ボタン
- ④⑨ 5文字幕
- ④⑧ 3袖幕
- ④⑦ 7吊物ボタン
- ④⑥ 6ボタン(松羽目)
- ④⑤ 3サスライト
- ④④ 正面板(2UH)
- ④③ 1ホリ幕
- ④② 2中割幕
- ④① 4文字幕
- ④⑩ 5吊物ボタン
- ④⑨ 4吊物ボタン
- ④⑧ スクリーン(1UH)
- ④⑦ 2サスライト
- ④⑥ 2ボーダー(3文字)
- ④⑤ 2袖幕
- ④④ 3吊物ボタン
- ④③ 2吊物ボタン
- ④② 1中割幕
- ④① 1吊物ボタン
- ④⑩ 2文字幕
- ④⑨ 1サスライト
- ④⑧ 1ボーダー(1文字)
- ④⑦ 1袖幕
- ④⑥ 定式幕
- ④⑤ 暗転幕
- ④④ 引割カーテン
- ④③ 縦横
- ④② 防火戸
- ④① プロ・サス

