



18パトン 4回路

UH #71 #72 #73 #78 #63 #59 #22 #W 1色24台

下吊パトン 奥前 12回路 24回路

(6, 12, 18, 24直切替) DMX OUT x 2

中UH #71 #72 #78 #63 1色20台 24回路

(6, 12, 18, 24直切替) DMX OUT x 2

3Bor #W #72 #W #78 1色24灯 (切替BOX付)

2Bor #W #72 #W #78 1色24灯 (切替BOX付)

1Bor #W #72 #W #78 1色24灯 (切替BOX付)

32回路 (8, 16, 24, 32直切替) DMX OUT x 2

32回路 (8, 16, 24, 32直切替) DMX OUT x 2

1CL 24回路 48台 8台6色
2CL 12回路 24台

10インチ常備色
#16 #17
#22
#31 #35 #37
#40
#64 #67
#71 #72 #73 #77 #78
#84 #85 #86 #87 #88
#A3 #B2 #B3 #PU-4

12回路 DMX OUT x 2

舞台操作盤

フロント 4台9色

フロント 4台9色

- (47) 大ホリ
- (46) 大黒幕
- (45) 20パトン
- (44) 19パトン
- (43) 18パトン
- (42) 17パトン
- (41) UHL 文字幕7
- (40) 4袖幕
- (39) 16パトン
- (38) 15パトン
- (37) 14パトン
- (36) 4ブリッジ
- (35) 13パトン
- (34) 12パトン
- (33) 文字幕6
- (32) 3中割幕
- (31) 中ホリ
- (30) 11パトン
- (29) 10パトン
- (28) 正面反射板
- (27) 3ブリッジ 中UHL 文字幕5
- (26) 2中割幕
- (25) 9パトン
- (24) 8パトン
- (23) 7パトン
- (22) スクリーン 文字幕4
- (21) 2袖幕
- (20) 6パトン
- (19) 5パトン
- (18) 2ブリッジ 文字幕3
- (17) 1中割幕
- (16) 4パトン
- (15) 文字幕2
- (14) 天井反射板
- (13) 2袖幕
- (12) 3パトン
- (11) 2パトン
- (10) 1ブリッジ 文字幕1
- (9) 1袖幕
- (7) 1パトン (定式幕)
- (6) 暗転幕
- (5) オペラカーテン
- (4) 2緞帳
- (3) 1緞帳
- (2) 防火戸
- (1) プロラス