府中の森
芸術劇場

ふるさとホール照明フロアー回路図

凡例:○手動 □電動

㊵ 大ホリゾント幕
㊴ 大黒幕
㊳ 第13吊物バトン
㊲ 第12吊物バトン
㊱ 第11吊物バトン

35 アッパーライト
34 4袖幕
33 10吊物バトン
32 4サスライト
31 9バトン(2ホリ幕)
30 8吊物バトン
29 5文字幕
28 3袖幕
27 7吊物バトン
26 6バトン(松羽目)
25 3サスライト

24 正面板(2UH)
㉓ 1ホリ幕
㉒ 2中割幕
㉑ 4文字幕
⑳ 5吊物バトン
⑲ 4吊物バトン

18 スクリーン(1UH)

17 2サスライト
⑯ 2ボーダー(3文字)
⑮ 2袖幕
14 3吊物バトン
⑬ 2吊物バトン

⑫ 1中割幕
⑪ 1吊物バトン
10 2文字幕
9 1サスライト

⑧ 1ボーダー(1文字)
⑦ 1袖幕
⑥ 定式幕
⑤ 暗転幕
4 引割カーテン
3 緞帳
2 防火戸

1 プロ・サス

搬入口

綱元

DMX
DMX OUT×2
直(30C)×1
※直は前奥でコンモ

LH1～4
BFC 1･2
LH5～8
BFC 3･4
LH9～12

下FC 14･15
上FC 14･15
大道具用リフト
DMX OUT×2
直(30C)×1 DMX
※直は前奥でコンモ
下FC 12･13
上FC 12･13
FC中3･4
FC中5･6
大迫り
下FC 9～11
上FC 9～11
廻り舞台
下FC 6～8
上FC 6～8
■FC中 1･2
小迫り
(60A直切替)
下FC 4･5
(60A直切替)
上FC 4･5
下FC 1～3
上FC 1～3

DMX OUT×2
直(30C)×1
※直は前奥でコンモ
DMX
操作盤
FFC 1･2
FFC 3･4
FFC 5･6
FFC 7･8
F1～4
HF1～4
DMX OUT×2
直(30C)×1
※直は前奥でコンモ
DMX

花道迫り

すっぽん

DMX(客席)
15列16番
IN×2
30A直×1