



18バトン 4回路

UH #71 #72 #73 #78 #63 #59 #22 #W 1色24台

下吊バトン 奥前 12回路 24回路  
(6, 12, 18, 24直切替)  
DMX OUT×2

中UH #71 #72 #78 #63 1色20台  
24回路  
(6, 12, 18, 24直切替)  
DMX OUT×2

3Bor #W #72 #W #78 1色24灯 (切替BOX付)

2Bor #W #72 #W #78 1色24灯 (切替BOX付)

1Bor #W #72 #W #78 1色24灯 (切替BOX付)

1CL 24回路 48台 8台6色  
2CL 12回路 24台

12回路 DMX OUT×2

舞台操作盤

フロント 4台9色

フロント 4台9色

客席DMX回線 1F中通路うしろ (1F20列25番) IN×2 1F奥 (1F33列27番) IN×2

- (47) 大ホリ
- (46) 大黒幕
- (45) 20バトン
- (44) 19バトン
- (43) 18バトン
- (42) 17バトン
- (41) UHL 文字幕7
- (40) 4袖幕
- (39) 16バトン
- (38) 15バトン
- (37) 14バトン
- (36) 4ブリッジ
- (35) 13バトン
- (34) 12バトン
- (33) 文字幕6
- (32) 3中割幕
- (31) 中ホリ
- (30) 11バトン
- (29) 10バトン
- (28) 正面反射板
- (27) 3ブリッジ 中UHL 文字幕5
- (26) 2中割幕
- (25) 9バトン
- (24) 8バトン
- (23) 7バトン
- (22) スクリーン 文字幕4
- (21) 3袖幕
- (20) 6バトン
- (19) 5バトン
- (18) 2ブリッジ 文字幕3
- (17) 1中割幕
- (16) 4バトン
- (15) 文字幕2
- (14) 天井反射板
- (13) 2袖幕
- (12) 3バトン
- (11) 2バトン
- (10) 1ブリッジ 文字幕1
- (9) 1袖幕
- (7) 1バトン (定式幕)
- (6) 暗転幕
- (5) オペラカーテン
- (4) 2緞帳
- (3) 1緞帳
- (2) 防水戸
- (1) プロサス