



ステージ

オーケストラピット



1階固定席	1,527席
2・3階固定席	490席
車椅子席	10席
合計	2,027席

(オーケストラピット使用時は  
1,863席)

1階席



2階席

